

Manual de Instalação: DRIVE - Token ALADDIN 72K.

Feche todos os programas que estiverem abertos antes de iniciar o procedimento abaixo.
Desconecte o Token do seu computador caso esteja conectado.

Coloque o CD de instalação no Computador:

Irá abrir uma janela solicitando que você escolha o DRIVE / GERENCIADOR referente ao seu TOKEN e seu sistema operacional: **Windows 32 bits** ou **Windows 64 bits**.



Clique em Executar >> Clique em Next para Avançar. >>Selecione o Idioma da Instalação >> Clique em Next >> Aceite os termos da Licença >> Clique em Avançar >>O assistente de instalação irá mostrar onde o programa será instalado>>Clique em Next >> Clique em Finish para Finalizar a Instalação.

Pronto o Gerenciador já está instalado:

A 1ª Senha é a do PIN (Usuário) do seu Token que vem de fábrica como **12345678** essa será solicitada toda vez que você for usar o seu certificado.

A 2ª Senha é a do PUK (Administrador) que vem de fábrica como **12345678** essa deverá ser usada caso você perca a senha do PIN(Usuário), queira Formatar ou Desbloquear o Token. (Aconselhamos não trocar essa senha).


Trocando Senha do PIN:

Acesse o menu Iniciar do seu Windows >> Todos os Programas >> SafeNet >> eToken PKI Client >> Start eToken PKI Client.

OU

Acesse o menu Iniciar do seu Windows >> Todos os Programas >> eToken >> Administrador >> eToken PKI Client >> Start eToken PKI Client.

Após o Administrador abrir, clique em Token >> Modificar Senha Conforme figura abaixo:



Suporte Técnico:

Qualquer dúvida entre em contato com nosso suporte técnico pelo site: www.brcertificados.com.br ou pelo telefone: **(21)3629-0102**.